

Impostazione dell'orario

Sequenza delle azioni necessarie per impostare l'ora:

- 1) Tenere premuto il tasto freccia «giù» (1) per circa 2 secondi. L'indicatore delle ore (3) inizia a lampeggiare
- 2) Premendo il tasto freccia «su» (2) significa che l'indicatore delle ore viene spostato in avanti di un'ora alla volta
- 3) Una volta impostata l'ora corretta, premere il tasto freccia «giù» (4); ora l'indicatore dei minuti (4) inizia a lampeggiare
- 4) Premendo il tasto freccia «su» (2) significa che l'indicatore dei minuti viene spostato in avanti di un minuto alla volta
- 5) Una volta impostati i minuti corretti, premendo nuovamente il tasto freccia «giù» (1) l'orario impostato viene salvato e si esce dalla modalità di programmazione

