

Régler l'heure

Ordre des actions nécessaires pour régler l'heure :

- 1) Maintenez la touche fléchée « bas » (1) enfoncée pendant environ 2 secondes. L'affichage des heures (3) commence à clignoter.
- 2) Une pression sur la flèche « haut » (2) signifie que l'affichage des heures avance d'une heure à la fois
- 3) Lorsque l'heure correcte est réglée, appuyez sur la touche fléchée « bas » (4), l'affichage des minutes (4) commence alors à clignoter
- 4) Une pression sur la touche fléchée « haut » (2) signifie que l'affichage des minutes avance d'une minute à la fois
- 5) Lorsque la minute correcte est réglée, une nouvelle pression sur la touche fléchée « bas » (1) permet d'enregistrer l'heure réglée et de quitter le mode de programmation.

