

Uhrzeit einstellen

Reihenfolge der notwendigen Aktionen um die Uhrzeit einzustellen:

- 1) Pfeiltaste „unten“ (1) zirka 2 Sekunden gedrückt halten. Die Stundenanzeige (3) beginnt zu blinken
- 2) Ein Tastendruck der „oberen“ Pfeiltaste (2) bedeutet, dass die Stundenanzeige um jeweils eine Stunde vorwärts gestellt wird
- 3) Wenn die richtige Stunde eingestellt ist, die Pfeiltaste „unten“ (4) drücken, jetzt beginnt die Minutenanzeige (4) zu blinken
- 4) Ein Tastendruck der „oberen“ Pfeiltaste (2) bedeutet, dass die Minutenanzeige um jeweils eine Minute vorwärts gestellt wird
- 5) Wenn die richtige Minute eingestellt ist, wird durch ein weiteres, einmaliges Drücken der Pfeiltaste „unten“ (1) die eingestellte Zeit abgespeichert und der Programmiermodus verlassen

